



Die Kamera auf einen Stativ an einem möglichst dunklen Ort aufstellen.

A-Modus = Die Belichtungszeit wird automatisch ermittelt.

Objektiv = möglichst großes Teleobjektiv

RAW-Modus = Ein

ISO = 200

Belichtungsmessmethode = Spot (Belichtung wird im Mittelpunkt gemessen)

AF (Autofocus) = lokal oder unendlich (**AF-S** ist im Display sichtbar. Am Stellrad vorne rechts unten neben dem Objektiv auf **MF** „Manueller Fokus“ stellen)

AF-Modus = Statisch

Messmethode AF-Modus = Spot (**FN-Taste** | AF-Feld | Spot) (**FN-Taste** | Joystick auf Messmodus | Spot)

Blende = F8 (über hinteres Drehrad oben)

Bildfolgemodus = 2 Sek. Selbstausslösung (oder Kabelauslöser nutzen)

Mit der Belichtungskorrektur  das Bild eventuell anpassen.